



INTRODUZIONE AL MODEM FIBRA

۲

Ti ricordiamo che un tecnico FASTWEB ha collegato il tuo Modem alla nostra rete. Questa guida contiene la descrizione delle principali funzionalità del Modem. Per ulteriori informazioni o per assistenza chiama il numero 192 193.

- 1 FUNZIONALITÀ
- 2 ACCENSIONE
- 3 PULSANTI E LED
- 4 PAGINA WEB GUI

۲

5 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. FUNZIONALITÀ

Quali sono le principali funzionalità del Modem?

- Connessione Internet con tecnologia in Fibra Ottica
- Rete locale, con accesso tramite cavo o tramite WiFi
- Linea telefonica



2. ACCENSIONE

Come si accende il Modem Fibra?

Nella confezione trovi il cavo di alimentazione: collega un'estremità alla porta posta nel retro del Modem indicata con la scritta "power" e l'altra alla presa di corrente elettrica. Premi il tasto di accensione (ON/OFF) posto sul retro e attendi circa 10 minuti per completare la procedura di avviamento. L'apparato sarà completamente avviato guando tutti i cinque LED saranno verdi.

Come si collega il Modem al telefono?

Collega il cavo del tuo telefono

alla porta Phone1 di colore rosso posta sul retro del Modem.

 (\blacklozenge)

Come si collega il Modem al computer?

Tramite cavo di rete

()

Inserisci un'estremità del cavo di rete a una delle porte gialle del Modem e l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet del PC.

Tramite WiFi

Il Modem è dotato di un Access Point integrato per la navigazione Internet in modalità WiFi abilitata fin da subito. È possibile attivare/disattivare il WiFi del Modem premendo il pulsante WLAN; il relativo stato di accensione/spegnimento è visibile tramite l'apposito LED $\widehat{\sim}$. Il nome della rete WiFi (SSID) e la chiave di cifratura (Wireless Key) sono riportati sull'etichetta posta sotto il Modem. Il servizio WiFi è attivo quando il LED è verde.

 (\bullet)

3. PULSANTI E LED

۲

Quali sono i principali pulsanti da conoscere?

II pulsante WLAN

É il pulsante che consente di abilitare/disabilitare l'accesso WiFi in modo semplice e rapido.

Una volta che il WiFi è attivo sarà possibile aggiungere nuovi dispositivi elettronici senza la necessità di immettere manualmente le impostazioni WiFi.



۲

Pulsante Reset (Ripristina)

۲

Consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite del Modem.



4. PAGINA WEB GUI

Che cosa è la pagina web GUI e a cosa serve?

La GUI è una pagina web che consente di configurare il Modem.

Come si accede alla GUI?

()

Per accedere alla web GUI basta digitare nella barra degli indirizzi internet l'IP del Modem http://192.168.1.254. Al primo accesso l'username di default è "fastweb", mentre non è necessario inserire la password. Ti raccomandiamo di proteggere l'accesso alla pagina web GUI con l'impostazione di una password, seguendo le indicazioni riportate nel "Manuale d'uso" scaricabile dal sito www.fastweb.it/modem o dalla sezione "Guide e configurazioni" della tua MyFASTPage.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

 (\blacklozenge)

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
II LED U non si accende	L'apparato non è alimentato	Verifica che l'alimentatore sia correttamente collegato al Modem ed alla presa elettrica. Premi nuovamente il pulsante di accensione finchè il LED diventa di colore verde
II LED rimane di colore rosso	L'apparato potrebbe essere guasto	Scollega l'alimentatore e ripeti la procedura di accensione finchè il LED diventa di colore verde
Il computer non naviga in Internet	Manca il corretto collegamento con la porta Ethernet	Controlla che il cavo di rete sia correttamente collegato al PC e a una delle porte Ethernet poste sul retro del Modem
	II WiFi non funziona correttamente	Verifica le impostazioni WiFi del tuo dispositivo o prova ad utilizzare il cavo Ethernet



Versione 1.0

